



# Klapproller (Scooter)

## 145mm / 205mm Rollengröße

### Sicherheitshinweise und Montageanleitung

- Ⓒ GB Safety references and assembly instruction
- Ⓒ NL De verwijzingen van de veiligheid en assemblageinstructie
- Ⓒ I Riferimenti di sicurezza ed istruzione di assemblea
- Ⓒ E Referencias de la seguridad e instrucción de asamble
- Ⓒ F Références de sûreté et instruction d'assemblée

# Inhalt


<b>D</b>	<b>DEUTSCH</b> .....	<b>3</b>
	SICHERHEITSHINWEISE .....	3
	MONTAGEANLEITUNG .....	5
	GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE .....	6
	SERVICE .....	7
<b>GB</b>	<b>ENGLISH</b> .....	<b>7</b>
	SAFETY REFERENCES .....	7
	ASSEMBLY INSTRUCTION .....	9
	WARRANTY .....	9
	SERVICE .....	11



**Abschnitte mit diesem Symbol sind besonders sicherheitsrelevant.  
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.**

**Pay particular attention to sections with this sign. These  
information is very important and security relevant.**

## **D** Glückwunsch

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres **bike**  **star** Klapprollers. Er wird Ihnen stets viel Vergnügen bereiten!

**Bitte lesen Sie zuerst diese Sicherheitshinweise und Montageanleitung sorgfältig durch bevor Sie den Roller in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit Ihrem Rechnungsbeleg bitte auf.**

### Sicherheitshinweise



Dieser Klapproller entspricht nicht der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) und darf daher nicht im Straßenverkehr eingesetzt werden. Bitte gebrauchen Sie ihn nur in geeigneten, verkehrsfreien Bereichen **und niemals in der Nähe von Treppen und abschüssigem Gelände oder Swimming-Pools und Gewässern. Der Roller ist nicht zur Trick- oder Akrobatik-Performance sowie für Sprünge und ähnlichem geeignet.** Nutzen Sie den Roller ausschließlich auf trockenen, festen und harten Untergründen und nicht bei Nässe oder Glätte. Der Roller darf stets nur von einer Person genutzt werden.



Regelmäßige Wartung erhält die Sicherheit des Rollers. Prüfen Sie regelmäßig ob sich selbstfixierende Schrauben oder Verschlüsse lösen und tauschen Sie diese ggfs. aus. Bitte tauschen Sie die Räder Ihres Rollers rechtzeitig bevor diese abgenutzt sind und nehmen Sie keinesfalls bauliche Veränderungen am Roller vor.



Die Bremse wird durch die Benutzung sehr heiß, fassen Sie diese nach der Nutzung keinesfalls an.



Vermeiden Sie übermäßige Geschwindigkeiten insbesondere bei Fahrten bergabwärts.



Nutzen Sie den Roller nicht bei Nacht oder bei eingeschränkten Sichtverhältnissen und nicht nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen.



Erwachsene müssen Kinder beim Erlernen des Auf- und Abbau des Rollers (Auseinander- und Zusammenklappen, Lenkerhöhe justieren, Lenkgriffe montieren) unterstützen.



Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die einwandfreie Funktion des Klapprollers sowie den festen Sitz sämtlicher Verschraubungen (insbesondere Bremse und Räder). Bitte benutzen Sie den Klapproller niemals wenn Teile von ihm beschädigt sind und tauschen Sie die beschädigten Teile unverzüglich aus. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler oder unseren Service.



Achten Sie stets darauf geeignete Schutzausrüstung zu verwenden. Es ist dringend erforderlich während der Nutzung festes Schuhwerk und einen Schutzhelm zu tragen!



Es wird empfohlen den Roller nach jeder Nutzung zu reinigen und zu trocknen und ihn in seiner Verpackung aufzubewahren. Bitte bringen Sie den Roller nicht mit ätzenden- oder Scheuermitteln in Berührung.



Die Roller-Variante mit **145mm** großen Rollen ist ab einem Alter von ca. 4-5 Jahren geeignet. Die max. Belastung für dieses Modell beträgt 50kg.




Die Roller-Variante mit **205mm** großen Rollen ist ab einem Alter von ca. 7-9 Jahren geeignet. Die max. Belastung für dieses Modell beträgt 100kg.






Für Schäden, die aus bestimmungswidrigem Einsatz resultieren, können keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegen den Hersteller geltend gemacht werden.

## Montageanleitung

### I. Aufbau






Betätigen Sie den Zughebel und klappen den Roller auf. Schließen Sie anschließend die Klemmarretierung des Klappmechanismus. Öffnen Sie die Klemmarretierung am Lenker und ziehen die Lenkerstange heraus.






Justieren Sie die Höhe der Lenkerstange. Schließen Sie die Klemmarretierung nach Justage der Lenkerhöhe. Stecken Sie die Griffe in die Führung am Lenker bis diese einrasten.

## II. Abbau



Öffnen Sie die Klemmarretierung, schieben Sie die Lenkerstange komplett in die Führung und schließen Sie die Klemmarretierung.



Drücken Sie Arretierungsknöpfe um die Handgriffe zu lösen und in Ihrer Transporthalterung zu befestigen. Betätigen Sie den Zughebel und klappen den Roller zusammen.

## Gewährleistung und Garantie

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung bieten wir Ihnen eine eingeschränkte Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum. Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile (Bereifung, Handgriffe und Bremse) sowie Schäden welche durch unsachgemäße Beanspruchung entstehen.

# Service

Für Fragen oder bei Problemen steht Ihnen Ihr Fachhändler gerne zur Verfügung oder wenden Sie sich direkt an uns.




Hotline  
+49 (0)700-STARTRADE

eMail  
service@star-trademarks.com



## Congratulations

Congratulations on the purchase of your **bike**  **star** scooter. It will always bring you much joy!

**Please read this safety notice and building instructions before using the scooter. Please store these instructions together with the purchase receipt.**

## Safety References



This scooter does not adhere to the Road Traffic Licensing Regulations and may therefore not be used in traffic. Obey all local traffic and scooter riding laws and regulations. Please ensure that this scooter is only used in areas without motor vehicles and **never near stairs, on steep ground and swimming**

**pools or other bodies of water. Do not use for tricks, acrobatic performances, jumping, stunt riding or similar.**

Do not use on steep slopes, valleys or wet/icy ground. Only use on dry, hard and level ground. Use with one rider only.



Regular maintenance enhances the safety of the kick scooter. Please check if self-locking nuts and other self-locking fixings may lose their effectiveness and change them. If applicable, please take care to replace the wheels. Please never make any modifications on the scooter.



The brake will get hot from continuous use. Do not touch after braking.



Do not use at evening/night or during poor visibility and also not after consuming alcohol or drugs.



Avoid excessive speed especially associated with downhill rides.



Adults must assist children in the initial adjustment procedures to unfold scooter, adjust handlebar and steering to height, and finally to fold scooter.



Always inspect all parts and locking mechanism before every use. Do not use scooter if any parts are broken, damaged or unsecured. Do not customize scooter or use repair parts not supplied by the supplier. Adult assembly required.



Always make sure to wear suitable protection. It is essential that the proper shoes and a protective helmet be worn at all times!



It's recommended to clean and dry the scooter after each use. Store it in its original carton when not in use. Keep away from any corrosive materials.



The scooter model with **145mm** wheel size is recommended for ages 4–5 years & up. It is not suitable for people who weigh more than 50 kg max.




The scooter model with **205mm** wheel size is recommended for ages 7–9 years & up. It is not suitable for people who weigh more than 100 kg max.





The manufacturer cannot be held responsible or made accountable for damage that is a result of usage other than that specified in the documentation.

## Assembly Instruction

### I. Unfolding






Take the scooter out, pull the handle and unfold the tube, fix strongly the pressing handle. Loosen the handle and pull it out.






Adjust the height of the handlebar. Adjust the handle and push the shutter to straighten up the handlebar.

### III. Folding



Loosen the handle, insert the tube and close the handle.



Push the shutter to fold the handlebar. Loosen the pressing handle, pull the handle to release the fastening and fold the tube to completely fold the scooter.

# Warranty

In addition to the legal warranty, we also offer a limited 12 month guarantee from the date of purchase. Excluded from this guarantee are parts subject to regular wear and tear (tyres, handgrips and brakes) and damage caused by improper use of the scooter.

# Service

If you have any questions or problems please contact your dealership or contact us directly.



Hotline  
**+49 (0)700-STARTRADE**

eMail  
**service@star-trademarks.com**